

ПРАЙС-ЛИСТ РЕСИВЕРЫ ХЛАДАГЕНТА

тип type	количество смотровых глазков	объем dm ³	присоединения			Price €	запорный вентиль		монтажные планки для компрессора	
			вход	выход	предохр. клапан		Rotalock	Price €	BITZER FRASCOLD	Price €
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТИПА										
RH15HSG	1	15	1"	1"	1/2" NPT	102	2 × RV1-15s	26	RC34, RQS	12
RH30HSG	2	33	1¼"	1¼"		177	2 × RV1 1/4 -22s	42	RC34, RQS, RB56	14
RH60HSG	2	60	1¼"	1¼"		345	2 × RV1 3/4 -28s	84	RQS, RB56, RC8	16
RH100SG	2	100	1¼"	1¼"		550	2 × RV1 3/4 -35s	94	-	-
RH150SG	3	150	2¼"	2¼"		770	2 × RV2 1/4 -42s	156	-	-
RH200SG	3	200	2¼"	2¼"		1300	2 × RV2 1/4 -42s	156	-	-
RH250SG	3	250	2¼"	2¼"		1400	2 × RV2 1/4 -54s	260	-	-
RH300SG	3	300	2¼"	2¼"		1650	2 × RV2 1/4 -54s	260	-	-
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА										
RV09SG	1	9	15S	1"	нет	95	RV1-12s	13	-	-
RV15SG	1	15	15S	1"		98	RV1-15s	13	-	-
RV30SG	2	30	1¼"	1¼"	1/2" NPT	159	2 × RV1 1/4 -22s	42	-	-
RV60SG	2	60	1¼"	1¼"		335	2 × RV1 3/4 -28s	84	-	-
RV100SG	2	100	1¼"	1¼"		497	2 × RV1 3/4 -35s	94	-	-
RV150SG	3	150	2¼"	2¼"		730	2 × RV2 1/4 -42s	156	-	-
RV200SG	3	200	2¼"	2¼"		1275	2 × RV2 1/4 -42s	156	-	-
RV250SG	3	250	2¼"	2¼"		1350	2 × RV2 1/4 -54s	260	-	-
RV300SG	3	300	2¼"	2¼"		1610	2 × RV2 1/4 -54s	260	-	-



Соответствуют требованиям:

ДНАОП 0.00-1.07 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"

НПАОП 0.00-1.51-88 "Правила устройства и безопасной эксплуатации фреоновых холодильных установок"